

G 2 2 5 - O - 0 4 9

2 0 2 5 年 1 1 月

J E T - M O B I L E 端末 ご利用加盟店様 各位

株式会社日本カードネットワーク

F O M A (3 G) 回線サービス終了のご案内

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、J E T - M O B I L E 端末でご利用中の F O M A (3 G) 回線サービス終了まで5か月となりましたので、再度ご案内いたします。

貴社のさらなるご発展をお祈り申し上げるとともに、今後とも弊社商品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. F O M A (3 G) 回線サービス終了について (再掲)

株式会社NTTドコモ (以下、NTTドコモ) が提供する F O M A (3 G) 回線サービスは、下記期日で終了します。これに伴い、同回線を利用する J E T - S 端末の取扱いも同日に終了します。

サービス終了日： 2 0 2 6 年 3 月 3 1 日 (火)

注) 終了日以降に対象端末でクレジット取引を行うと、正常に伝票が印字される場合がありますが、センターに売上データが送信されず売上計上されません。(ご契約会社様との精算不可。)

本件は終了日の延長(利用救済設定や未計上取引処理のための一時的な復活を含む)は出来ません。必ず終了日までに端末の利用を停止してください。

2. サービス終了対象機種

- ・富士通フロンテック製 J E T - M O B I L E (F T M P - A A 0 1)

販売終了：2 0 1 4 年 9 月 / 保守期限：2 0 1 8 年 9 月まで

- ・I n g e n i c o 製 J E T - M O B I L E (i W L 2 5 0)

販売終了：2 0 2 0 年 3 月 / 保守期限：2 0 2 4 年 3 月まで



3. 端末の置き換えについて

継続してモバイル端末のご利用を希望の加盟店様は、下記のご対応をお願いします。

(1) ご契約のカード会社様へ連絡

ご契約のカード会社様へ、現端末の利用停止および新端末をお申込みください。

モバイル決済端末をご希望の場合は、後継機種 I n g e n i c o 製 M o v e / 5 0 0 0 端末

をお申込みください。

(2) 回線解約

契約者ご本人様により、NTTドコモとの手続きが必要となります。回線番号をご用意のうえ
解約窓口へご連絡ください。端末毎の解約方法については（別紙1）をご参照ください。

※回線解約後は再契約できません。新端末をお申込み後、回線を解約してください。

4. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社日本カードネットワーク サービスデスク

TEL 0120-800-661（年中無休・24時間営業）

以上

(別紙1) 回線解約方法

ご利用の端末によって回線の解約方法が異なります。ご確認のうえご対応ください。

1. 富士通フロンテック製 J E T-M O B I L E (F T M P-A A 0 1) の場合

(1) 解約連絡窓口

端末識別番号と N T T ドコモ回線番号をご用意のうえ、以下へご連絡ください。



株式会社ティーガイア (旧富士通パーソナルズ)
T E L : 0 3 - 6 4 0 9 - 4 5 2 2
(営業時間 9 : 3 0 ~ 1 5 : 0 0 土日・祝日休)

(2) 回線番号の確認方法

- ① 端末の電源 ON (画面右上の電源ボタン押下)
- ② 初期 (モード選択) 画面が表示されたことを確認
- ③ 「P F 3 / 設定」 確定キー押下
- ④ 「通信設定」 確定キー押下
- ⑤ 「相手先テーブル」 確定キー押下 → 自局電話番号 (回線番号) が表示されます。
また、設定印字でも電話番号が印字されます。

2. I n g e n i c o 製 J E T-M O B I L E (i W L 2 5 0) の場合

(1) 解約連絡窓口

N T T ドコモ回線番号をご用意のうえ、以下へご連絡ください。



N T T ドコモビジネス法人 M 2 M 受付担当
T E L : 0 1 2 0 - 6 0 2 - 0 8 0
(営業時間 1 0 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 土日・祝日休)
※ご契約内容によっては、お電話だけで解約処理ができない場合がございます。
解約が決まりましたらお早めにご連絡ください。

(2) 回線番号の確認方法

- ① 端末の電源 ON (右下の緑ボタン押下)
- ② 初期 (モード選択) 画面が表示されたことを確認
- ③ 「F 3 / 設定」 キー押下
- ④ 「F 4 / ⇒」 (次画面へ) キーを 2 回押下
- ⑤ 「F 3 / 設定印字」 キー押下 → 端末設定の内容一覧が印字されます。
※プリンターが稼働するためには、バッテリー充電が十分にされている必要があります。
(コンセントからの電源共有のみでは稼働不可のため)
- ⑥ 【設定印字の出力レシート】 上部の「自局電話番号」が回線番号です。

以上