

J E T - M O B I L E 端 末 ご 利 用 加 盟 店 様 各 位

株 式 会 社 日 本 カ ー ド ネット ワ ー ク

F O M A (3 G) 回 線 サービス 終 了 の ご 案 内

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、J E T - M O B I L E 端 末 で ご 利 用 中 の F O M A (3 G) 回 線 サービス 終 了 ま で 9 か 月 と な り ま し た の で 、 再 度 ご 案 内 い た し ま す 。

貴社のさらなるご発展をお祈り申し上げるとともに、今後とも弊社商品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. F O M A (3 G) 回 線 サービス 終 了 に つ い て (再 掲)

株式会社NTTドコモ (以下、NTTドコモ) が提供するFOMA (3G) 回線サービスは、下記期日で終了します。これに伴い、同回線を利用するJET-S端末の取扱いも同日に終了します。

| |
|--------------------------------|
| サービス終了日： 2026年3月31日 (火) |
|--------------------------------|

注) 終了日以降に対象端末でクレジット取引を行うと、正常に伝票が印字される場合がありますが、センターに売上データが送信されず売上計上されません。(ご契約会社様との精算不可。)

本件は終了日の延長(利用救済設定や未計上取引処理のための一時的な復活を含む)は出来ません。必ず終了日までに端末の利用を停止してください。

2. サービス終了対象機種

- ・富士通フロンテック製 J E T - M O B I L E (F T M P - A A 0 1)

販売終了：2014年9月／保守期限：2018年9月まで

- ・I n g e n i c o 製 J E T - M O B I L E (i W L 2 5 0)

販売終了：2020年3月／保守期限：2024年3月まで



3. 端末の置き換えについて

継続してモバイル端末のご利用を希望の加盟店様は、下記のご対応をお願いします。

(1) ご契約のカード会社様へ連絡

ご契約のカード会社様へ、現端末の利用停止および新端末をお申込みください。

モバイル決済端末をご希望の場合は、後継機種I n g e n i c o 製 M o v e / 5 0 0 0 端 末

をお申込みください。

(2)回線解約

契約者ご本人様により、NTTドコモとの手続きが必要となります。回線番号をご用意のうえ解約窓口へご連絡ください。端末毎の解約方法については（別紙1）をご参照ください。

※回線解約後は再契約できません。新端末をお申込み後、回線を解約してください。

4. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社日本カードネットワーク サービスデスク

TEL 0120-800-661（年中無休・24時間営業）

以上

(別紙1) 回線解約方法

ご利用の端末によって回線の解約方法が異なります。ご確認のうえご対応ください。

1. 富士通フロンテック製 J E T - M O B I L E (F T M P - A A 0 1) の場合



(1) 解約連絡窓口

端末識別番号とNTTドコモ回線番号をご用意のうえ、以下へご連絡ください。

株式会社ティーガイア (旧富士通パーソナルズ)
TEL : 03-6409-4522
(営業時間 9:30~15:00 土日・祝日休)

(2) 回線番号の確認方法

- ① 端末の電源ON (画面右上の電源ボタン押下)
- ② 初期 (モード選択) 画面が表示されたことを確認
- ③ 「PF3/設定」確定キー押下
- ④ 「通信設定」確定キー押下
- ⑤ 「相手先テーブル」確定キー押下 → 自局電話番号 (回線番号) が表示されます。
また、設定印字でも電話番号が印字されます。

2. Ingenico製 J E T - M O B I L E (i W L 2 5 0) の場合



(1) 解約連絡窓口

NTTドコモ回線番号をご用意のうえ、以下へご連絡ください。

NTTコミュニケーションズ法人M2M受付担当
TEL : 0120-602-080
(営業時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00 土日・祝日休)
※ご契約内容によっては、お電話だけで解約処理ができない場合がございます。
解約が決まりましたらお早めにご連絡ください。

(2) 回線番号の確認方法

- ① 端末の電源ON (右下の緑ボタン押下)
- ② 初期 (モード選択) 画面が表示されたことを確認
- ③ 「F3/設定」キー押下
- ④ 「F4/⇒」(次画面へ) キーを2回押下
- ⑤ 「F3/設定印字」キー押下 → 端末設定の内容一覧が印字されます。
※プリンターが稼働するためには、バッテリー充電が十分にされている必要があります。
(コンセントからの電源共有のみでは稼働不可のため)
- ⑥ 【設定印字の出力レシート】上部の「自局電話番号」が回線番号です。

以上