

5.4. 機能・設定更新 (リモートメンテナンス)

- ・本操作は、端末の機能追加や設定内容の変更等が必要となった場合に、回線を通じて更新を実施する操作です。
- ・更新が必要な場合は、端末メーカー等より別途ご案内させていただきますので、その案内がない場合は、下記操作は差し控えてください。
- ・操作には10分程度時間を要する場合があります。
- ・下記手順の前に、日計処理をお願いいたします。

12/05 09:16
モード選択:

モードを選択して下さい。

業務	集計	設定	練習
----	----	----	----

F1 F2 **F3** F4

この画面で **F3** キー (設定) を押します。

12/05 09:16
設定>

設定種別を選択して下さい。

基本	セタ 通信		
----	----------	--	--

F1 F2 F3 F4

F1 キー (基本) を押します。

12/05 09:16
設定>基本>
T I D : 99999-999-99999
保守連絡先 : 0120-066-114

設定種別を選択して下さい。

回線 設定	設定 印字	機器 設定	業務 設定	>>
----------	----------	----------	----------	----

F1 F2 **F3** F4

次画面 キーを押します。

12/05 09:16
設定>基本>
T I D : 99999-999-99999
保守連絡先 : 0120-066-114

設定種別を選択して下さい。

I C 設定	A P 設定	リモ- メンテ	パス ワード	>>
-----------	-----------	------------	-----------	----

F1 F2 **F3** F4

F3 キー (リモートメンテ) を押します。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

更新/通知を選んで下さい。

更新	通知		
----	----	--	--

F1	F2	F3	F4
----	----	----	----

(1) [F1] キー (更新) を選んだ場合

[F1] キー (更新) を押します。

POINT!

・下記画面が表示された場合、日計処理が済んでおりません。
[リセット] キーを押して、集計モードにて日計処理を実行してください。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

集計データがあります。
日計処理を実行のうえ、
もう一度やり直して下さい。
リセットキーをどうぞ。

--	--	--	--

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

最新情報を取得します。
数分かかる場合があります。

実行	中止		
----	----	--	--

F1	F2	F3	F4
----	----	----	----

[F1] キー (実行) を押します。

POINT!

・ [F3] キー (中止) または [リセット] キーを押すと、基本設定初期画面2に戻ります。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

取引開始の場合は、
F4キーをどうぞ。
TMS と接続中です。

			中断
--	--	--	----

F1	F2	F3	F4
----	----	----	----

TMS (端末管理サーバ) に接続中です。

しばらくお待ちください。

POINT!

・ お客様が来られ取引を開始したい場合には、[F4] キー (中断) を押すと処理を中断し、基本設定初期画面2に戻ります。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>
[U L L]

取引開始の場合は、
F4キーをどうぞ。
TMS と伝送中です。

XXXXXXXX XXX *

			中断
--	--	--	----

F1	F2	F3	F4
----	----	----	----

TMS (端末管理サーバ) と伝送中です。

しばらくお待ちください。

POINT!

・ お客様が来られ取引を開始したい場合には、[F4] キー (中断) を押すと処理を中断し、基本設定初期画面2に戻ります。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>
[D L L]

取引開始の場合は、
F4キーをどうぞ。
TMS と伝送中です。

XXXXXXXX XXX *

			中断
--	--	--	----

F1	F2	F3	F4
----	----	----	----

TMS (端末管理サーバ) と伝送中です。

しばらくお待ちください。

POINT!

・ お客様が来られ取引を開始したい場合には、[F4] キー (中断) を押すと処理を中断し、基本設定初期画面2に戻ります。

5

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

回線切断中です。

回線を切断中です。
しばらくお待ちください。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

データ更新中です。
電源を切らないで下さい。

機器内のデータを更新中です。
電源は切らないでください。

12/05 09:16
設定>基本>DLL>

センタと通信中です。
→ → → →

センタと通信し、テーブルの更新を行います。

POINT! 矢印を4つめまで表示すると終わります。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

取引開始の場合は、
F4キーをどうぞ。
TMSと接続中です。

TMS (端末管理サーバ) に結果を通知します。
しばらくお待ちください。

POINT! お客様が来られ取引を開始したい場合には、**[F4]**キー (中断) を押すと処理を中断し、基本設定初期画面2に戻ります。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>
[ULL]

取引開始の場合は、
F4キーをどうぞ。
TMSと伝送中です。

XXXXXXXX XXX *

TMS (端末管理サーバ) に接続中です。
しばらくお待ちください。

POINT! お客様が来られ取引を開始したい場合には、**[F4]**キー (中断) を押すと処理を中断し、基本設定初期画面2に戻ります。

12/05 09:16
設定>基本>DLL>

最新情報に更新しました。

約2秒間表示し、結果伝票を印字します。

POINT!

- ・失敗した場合は、「最新情報の更新に失敗しました。」と表示されます。
- ・再起動しますので電源ONからの状態になります。

(2) **[F3]**キー (通知)を選んだ場合

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

最新情報を取得します。
数分かかる場合があります。

実行 中止

[F1] **[F2]** **[F3]** **[F4]**

[F1]キー (実行)を押します。

POINT!

- ・ **[F3]**キー (中止)または**[リセット]**キーを押すと、基本設定初期画面2に戻ります。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

通知内容を選んで下さい。

ログ 全部

[F1] **[F2]** **[F3]** **[F4]**

[F3]キー (全部)を押します。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

取引開始の場合は、
F4キーをどうぞ。
TMSと接続中です。

中断

[F1] **[F2]** **[F3]** **[F4]**

TMS (端末管理サーバ) に接続中です。

しばらくお待ちください。

POINT!

- ・ お客様が来られ取引を開始したい場合には、**[F4]**キー (中断)を押すと処理を中断し、基本設定初期画面2に戻ります。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>
[ULL]

取引開始の場合は、
F4キーをどうぞ。
TMSと伝送中です。

XXXXXXXX.XXX *

中断

[F1] **[F2]** **[F3]** **[F4]**

TMS (端末管理サーバ) と伝送中です。

しばらくお待ちください。

POINT!

- ・ お客様が来られ取引を開始したい場合には、**[F4]**キー (中断)を押すと処理を中断し、基本設定初期画面2に戻ります。

12/05 09:16
設定>基本>リモートメンテ>

パラメータ通知しました。
リセットキーをどうぞ。

TMS (端末管理サーバ) へのパラメータの通知が終了するとこの画面になります。

[リセット]キーを押すと、基本設定初期画面2に戻ります。

5