

5.3.2. 端末識別番号 (TID)、保守会社連絡先電話番号の確認

12/05 09:16
設定>

設定種別を選択して下さい。

基本	セッ 通信			
F1	F2	F3	F4	

F1 キー (基本) を押します。

12/05 09:16
設定>基本>
T I D : 99999-999-99999
保守連絡先 : 0120-066-114

設定種別を選択して下さい。

回線 設定	設定 印字	機器 設定	業務 設定	>>
F1	F2	F3	F4	

3行目に本機の端末識別番号 (TID) が表示されます。

4行目に保守連絡先電話番号が表示されます。



・本機に異常が起きた場合に連絡する保守会社の電話番号を確認するときに使います。