

# 5.3 売上操作

ここでは、お客様が商品やサービスを銀聯カードで購入されるとき、一般的に行う操作について説明します。

## 操作説明

- 1 「業務モード」初期画面を表示させ、  
 を押します。

- 2 「銀聯取引」選択画面が表示されますので、  
 を押します。

- 3 「カード情報」入力画面が表示されますので、  
お客様から提示していただいたカードを磁気  
カードリーダーに通します。  
ICカードの場合は、お客様にピンパッドへ  
セットしていただきます。

\* お客様のカードが読み取れない場合は、  
 を押し、必要事項を手入力してください。  
(→ P.5-15)

## 画面表示



## 操作説明

4

「金額」入力項目が表示されますので、売上金額(最大7桁)を入力して **セット** を押しします。

5

「その他」入力項目が表示されますので、その他(最大6桁)を入力して **セット** を押しします。

\*「その他」の入力が必要ないときは、**セット** を押しします。

6

お客様にピンパッドの数字キーで暗証番号を入力していただきます。

入力された暗証番号は、「\*」で表示されます。最後にピンパッドの **(実行)** キーを押していただきます。

## ピンパッド画面

PLEASE ENTER	
PASSWORD	
AMT	¥19,800
PW	*****

## 画面表示



## 操作説明

7

**実行** を押します。

## 画面表示



▼  
センタとの通信が開始されます。

\* 電子サインをご利用の場合は『5.4 電子サイン入力』をご参照ください。(→ P.5-8)



▼  
センタとの通信が終了すると、「サイン徴求確認」画面が表示されるので、**確認** ボタンを押します。



## 操作説明

伝票が印字され、自動的に「業務モード」初期画面に戻ります。

- \* 伝票データ保管をご契約されている場合は『2.5 伝票データ保管』をご参照ください。  
(→ P.2-16)

## 画面表示

