

4.4. 銀聯

4.4.1. 銀聯売上

4.4.1.1. 銀聯売上の操作 (磁気銀聯カード取扱いの場合)

お客様が銀聯カードを使って支払われる場合の操作について説明します。
契約がない場合は[F3]キー (銀聯) が表示されません。

POINT! ・ 加盟店様とカード会社とのご契約により、銀聯キーの位置が変わる場合があります。

12/05 09:16
業務>

処理を選択して下さい。

クレジット	デビット	銀聯	R
-------	------	----	---

F1 F2 **F3** F4

[F3]キー (銀聯) を押します。

12/05 09:16
業務>銀聯>

処理を選択して下さい。

売上	取 消 返 品		R >>
----	------------------	--	---------

F1 F2 F3 **F4**

[F4]キー (売上) を押します。

12/05 09:16
業務>銀聯>売上>

カードをどうぞ。

--	--	--	--

お客様のカードをカードリーダーに通します。

POINT! ・ 銀聯売上操作ではマニュアル入力はできません。

12/05 09:16
業務>銀聯>売上>

金額・・・

ABC card

¥1,234,567

--	--	--	--

お取扱金額を入力し、[確定]キーを押します。

POINT! ・ 金額は7ケタまで入力できます。

12/05 09:16
業務>銀聯>売上>
ABC card
金額 ￥1,234,567
その他...
¥123,456

その他金額を入力し、**確定**キーを押します。

POINT! ・ その他金額は6ケタまで入力できます。
・ その他入力画面は、お申込時のカード会社との契約によって表示されない場合があります。

12/05 09:16
業務>銀聯>売上>
ABC card
金額 ￥1,234,567
その他 ￥123,456
確定キーを押した後、
お客様に渡し暗証番号を入力
していただいで下さい。 ※※

確定キーを押して、お客様に操作部をお渡しします。

POINT! ・ オプションピンパッドを使用して暗証番号を入力する場合、「付録11.2.3. オプションピンパッドの操作について」をご参照ください。

12/05 09:16
業務>銀聯>売上>
AMOUNT
￥1,358,023
ENTER PIN & 確定
周りから見えない様にご注意
下さい。 ※※※※※

お客様に暗証番号を入力していただきます。

暗証番号は「*」にて表示されます。
最後に **確定**キーを押していただきます。

お客様に操作していただきます。

操作いただいた後、お客様より操作部を返却いただきます。

12/05 09:16
業務>銀聯>売上>
AMOUNT
￥1,358,023
センチと通信中です。
→ → → →

センチとの通信が始まると、この画面が表示されます。

POINT! ・ 矢印を4つめまで表示すると終わります。

12/05 09:16
業務>銀聯>売上>
センチ通信を終りました。
サインをいただいで下さい。
F4キーをどうぞ。 確認

センチとの通信が終了するとこの画面を表示します。

F4キー（確認）を押すと、売上票の印字が始まります。

POINT! ・ 加盟店様とカード会社との契約により、本画面が表示されない場合があります。

12/05 09:16
業務>
処理を選択して下さい。
クレジット デビット 銀聯 R
F1 F2 F3 F4

伝票の印字が終わったら、業務初期画面に戻ります。