

7.11 リモートメンテ


本機の機能追加や設定内容の変更等が必要になった場合、回線を通じて更新する操作です。

端末メーカーから操作をお願いすることがありますので、その際は日計処理を終了後、以下の手順で操作してください。


操作説明

- 1 「設定メニュー」画面を表示させ、 を押してページを送り、 を押します。

画面表示



- 2 「プログラム更新」確認画面が表示されますので、 を押します。



▼
プログラム更新終了後、結果が印字されます。

- ※ プログラム更新中、再起動が行われます。
プログラム更新中は本機の電源をOFFにしないでください。電源をOFFにした場合は、本体又はピンパッドが正常に動作しなくなることがあります。
- ※ リモートメンテ終了後、プログラムが最新の場合でも必ず電源のOFF/ONをしてください。