

## 3.5.3 分割払い

お客様が分割払いをご利用される場合の操作方法です。

\* 分割払いには、次の4パターンがあります。

パターン1…支払開始月と分割回数を入力する方法

パターン2…分割回数のみ入力する方法

パターン3…支払開始月と分割回数と初回金額を入力する方法

パターン4…分割回数と初回金額を入力する方法

これらのパターンは各カード会社に応じて変わります。画面に応じてご対応ください。

支払開始月、分割回数、初回金額が不明な場合は、該当カード会社へお問い合わせください。

### 操作説明

1 **分割払い** を押します。

2 支払開始月を入力し、 **セット** を押します。

\* 入力を省略する場合は、 **セット** のみ押します。

\* 使用されるカードにより、支払開始月入力画面が表示されないことがあります。

### 画面表示



業務モード(クレジット)

## 操作説明

3 分割回数を入力し、 **セット** を押します。

\* 分割回数は2桁まで入力できます。

4 初回金額を入力し、 **セット** を押します。

\* 初回金額は7桁まで入力できます。

\* 初回金額入力が必要な場合は、この画面が表示されます。

5 お客様のカードによっては、「暗証番号」入力画面が表示されることがありますので、お客様にピンパッドの数字キーで暗証番号を入力していただきます。

入力された暗証番号は、「\*」で表示されます。最後にピンパッドの **実行** キーを押していただきます。

## ピンパッド画面

暗証番号をどうぞ	
金額	¥15,000
暗証	****

\* 「暗証番号」入力画面が表示されないときは、この手順をスキップします。

## 画面表示



## 操作説明

6

実行

を押します。

▼

センタとの通信が開始されます。

- \* オフライン取引の場合は通信をしません。
- \* 電子サインをご利用の場合は『3.6 電子サイン入力』をご参照ください。(→ P.3-31)

▼

センタとの通信が終了すると、売上票が印字されます。

## 画面表示



業務モード(クレジット)

### 操作説明

▼  
印字が終了すると、通信終了画面が表示され、自動的に「業務モード」初期画面に戻ります。

- \* 伝票データ保管をご契約されている場合は『2.5 伝票データ保管』をご参照ください。  
(→ P.2-16)

### 画面表示

