

4.2. クレジット

4.2.1. クレジット売上

4.2.1.1. クレジット売上共通の操作 (磁気クレジットカード取扱いの場合)

12/05 09:16
業務>クレジット>

処理を選択して下さい。

| | | | | |
|----|----------|-----------|----------|---------|
| 売上 | 取消 返品 | 承認後 売上 | 事前 承認 | R >> |
| F1 | F2 | F3 | F4 | |

F1 キー (売上) を押します。

POINT!

- ・ **F4** キー (事前承認) は、申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。
 - ・ オート専用端末にはクレジット承認後売上の機能はございません。
 - ・ POS連動ありで、POS 非連動警告ありの時は、6行目に「***POS非連動***」と表示され、下の画面 (POS非連動画面) になります。
- そのままPOSと連動せずに操作を続ける時は、**F4** キー (確認) を押します。以降の処理でも画面が反転した状態となります。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

POS非連動

確認

| | | | |
|----|----|----|----|
| F1 | F2 | F3 | F4 |
|----|----|----|----|

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

カードをどうぞ。

| | | | | |
|----|----|----|-------|--|
| | | | マニュアル | |
| F1 | F2 | F3 | F4 | |

お客様のカードをカードリーダーに通します。



POINT!

- ・ **F4** キー (マニュアル) を押すとカード情報の手動入力ができます。マニュアル入力に関しては「4.7.カード情報の手動入力(マニュアル入力)」をご参照ください。
- ・ ICチップ付きのカードの場合、下の画面が表示されることがあります。その場合は、操作部のカード挿入口にカードを挿入してください。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

I02: ICカード誘導

ICカードです。
手前のカード挿入口に
カードを差込んで下さい。

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
セキュリティコード・・・ ABC card
1234

お客様のクレジットカードのセキュリティコードを4ケタ以下で入力し、**確定**キーを押します。

POINT!

- ・ お客様のカードのカード会社名が画面に表示されます。
- ・ 端末を申し込みされたカード会社とのご契約によって、セキュリティコードの入力メッセージが表示されない場合があります。
- ・ 次の場合は**確定**キーのみを押してください。セキュリティコード入力をスキップできます。
 - セキュリティコードが不明な場合
 - セキュリティコードの入力を省略する場合
- ・ セキュリティコードについてご不明な場合は、ご契約されているカード会社（画面に表示されるカード会社）へお問い合わせください。
- ・ ICクレジットカードで処理を行った場合、セキュリティコードの入力メッセージは表示されません。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
セキュリティコード 1 2 3 4
商品コード・・・ ABC card
123

商品コードを3ケタで入力し、**確定**キーを押します。
「11.1.商品区分コード」参照

POINT!

- ・ 入力を省略する場合は**確定**キーのみ押します。
- ・ 使用されるカードによって商品コードの入力画面が表示されないことがあります。

4

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
セキュリティコード 1 2 3 4
商品コード 1 2 3
金額・・・ ABC card
¥1,234,567

お取扱金額を入力し、**確定**キーを押します。

POINT!

- ・ 金額は7ケタまで入力できます。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
セキュリティコード 1 2 3 4
商品コード 1 2 3
金額 ¥1,234,567
その他・・・ ABC card
¥123,456

その他金額を入力し、**確定**キーを押します。

POINT!

- ・ 金額は6ケタまで入力できます。
- ・ 使用されるカードによってその他金額の入力画面が表示されないことがあります。

12/05 09:16
 業務>クレジット>売上>
 商品コード 1 2 3
 金額 ￥1, 2 3 4, 5 6 7
 その他 ￥1 2 3, 4 5 6
 支払方法を選択して下さい。

一括
払い
 ボーナス
払い
 分割
払い
 ボーナス
併用
 >>

F1 F2 F3 F4

支払方法を選択します。
 お客様が指定された支払方法の選択キーを押します。

次画面キーを押すと、下の画面になります。

POINT!

- ・この画面の選択表示は、カード会社によって使用できない支払方法もあります。
- ・リボルビング支払がない場合は、**次画面**キーを押しても、下の画面にはなりません。

次画面キーを押した場合：下記の画面に進みます。

F4 ボーナス併用払いの場合：4.2.1.6.項参照

F3 分割払いの場合：4.2.1.5.項参照

F2 ボーナス払いの場合：4.2.1.4.項参照

F1 一括払いの場合：4.2.1.3.項参照

12/05 09:16
 業務>クレジット>売上>
 商品コード 1 2 3
 金額 ￥1, 2 3 4, 5 6 7
 その他 ￥1 2 3, 4 5 6
 支払方法を選択して下さい。

リボル
ビング
 >>

F1 F2 F3 F4

支払方法を選択します。
 お客様が指定された支払方法の選択キーを押します。

次画面キーを押すと、上の画面になります。

POINT!

- ・この画面の選択表示は、カード会社によって使用できない支払方法もあります。

次画面キーを押した場合：上記の画面に戻ります。

F1 リボルビング払いの場合：4.2.1.7.項参照