

4.3. Edy売上

お客様がEdyカード(モバイル)で商品やサービスを購入されるときに行う操作です。

12/05 09:16
業務>E d y>

処理を選択して下さい。

売上

R
>>

F1

F2

F3

F4

[F1] キー (売上) を押します。

12/05 09:16
業務>E d y>売上>

金額・・・

¥12,345

商品の金額を入力し、[確定]キーを押します。

12/05 09:16
業務>E d y>売上>

金額 ￥12,345
カードをどうぞ。

F1

F2

F3

F4

お客様にEdyカード(モバイル)を非接触リーダライタにかざしていただきます。

12/05 09:16
業務>E d y>売上>

取引を終了しました。
E d y支払: ¥12,345
E d y残高: ¥12,345

伝票の印字が始まります。

12/05 09:16
業務>

処理を選択して下さい。

クレジット

デビット

銀聯

非接触
IC

R
>>

F1

F2

F3

F4

伝票の印字が終わったら、業務初期画面に戻ります。

P
POINT!

・加盟店様とカード会社とのご契約により[F4]キー(非接触IC)の位置が変わる場合があります。