■ 分割払い

お客様が分割払いを利用される場合の操作について説明します。

Point
- 分割払いには２パターンあります。
  パターン１ ..... 支払開始月と分割回数を入力する方法
  パターン２ ..... 支払開始月と分割回数と初回金額を入力する方法
  このパターンは、各カード会社に応じてかわります。画面に応じて対応してください。
  支払開始月、分割回数、初回金額が不明な場合は、該当カード会社へ問い合わせてください。

〈磁気クレジットカードの場合〉〈IC クレジットカードの場合〉

1



処理中です。
しばらくお待ち
ください。

F2（分割払い）キーを押します。

2



支払開始月を入力し、セットキーを押します。

Point
- 使用されるカードによって、左の画面が表示されないことがあります。
- 入力を省略する場合は、セットキーのみ押します。

3



分割回数を入力し、セットキーを押します。

Point
- 分割回数は、２桁まで入力できます。

4



初回金額を入力し、セットキーを押します。

Point
- 初回金額入力が必要な場合は、左の画面が表示されます。
- 初回金額は、７桁まで入力できます。

5

クレジット
売上:　　分割払い

暗証番号入力中です。
※※

暗証番号入力が必要な場合、左の画面が表示されます。お客様にピンパッドの数字キーを使用して暗証番号を入力していただきます。

Point

・暗証番号入力後も、IC クレジットカードとの通信がありますので、「カードをお取りください」と表示されるまで IC クレジットカードを引き抜かないでください。

クレジット 売上 分割
¥1, 234, 567
暗証番号入力後
確定キーをどうぞ

クレジット 売上 分割
¥1, 234, 567
暗証番号+確定キー
****

暗証番号を入力すると、左の画面が表示されます。最後に 確定 キーを押していただきます。

クレジット 売上 分割
¥1, 234, 567
暗証番号を
確認しました

暗証番号確認が終了すると、左の画面が表示されます。

クレジット　　ABCカード
売上:　　分割払い
実行キーをどうぞ。

実行 キーを押します。

処理中です。
しばらくお待ち
ください。

6



センタとの通信が開始されます。

Point
- 通信を開始すると、左の画面が表示されます。
- 「→」を４つめまで表示すると通信が終了します。通信が終了すると、操作 ***7*** の画面が表示されます。
- IC クレジットカードでの取引でセンタとの通信がない場合は、別の画面が表示されます。



左の画面が表示されます。カードをお取りください。

7



センタとの通信が終了すると、伝票の印字が開始されます。

Point
- IC クレジットカードでの取引でセンタとの通信がない場合は、別の画面が表示されます。



伝票の印字が終了すると、左の画面が表示されます。カードをお客様にお返ししたことを確認し、実行キーを押します。

Point
- IC クレジットカードがピンパッドに残ったままの場合は、ブザーが鳴ります。

8



Point
- 業務初期画面は、クレジット専用端末の場合、次の画面となります。
- オーソリ専用端末には、クレジット承認後売上機能はありません。